


Mode d'emploi : Four à gaz

Allumer la ventilation (vert) & ouvrir le gaz (orange)



1. Appuyer sur le bouton « Encl.Ventil »
 - a. Lumière jaune allumée = ventilation en marche
 - b. Position 1 (rose) = Petite vitesse
 - c. Position 2 (bleu) = Grande vitesse
2. La ventilation s'éteint automatiquement après utilisation



3. Tourner le bouton sur la position « OPEN »
- a. Image de gauche = le gaz est fermé
 - b. Image de droite = le gaz est ouvert




Allumer le four


(orange) : arrivée de gaz et puissance du four
(vert) : déclencheur / allumeur



1. Position « • » = le bouton est bloqué le gaz est fermé
 - a. Puissance du four → « position 6 » = 180°
2. Ouvrir le Gaz
 - a. Appuyer sur le bouton et tourner jusqu'à la position « étincelle »





3. Allumer le four
 - a. Garder le bouton enfoncé (bruit de gaz)
 - b. Appuyer sur le « déclencheur »
 - c. Relâcher légèrement le bouton et tourner
 - d. En arrivant sur le « 1 » bruit de « clic » = le four est allumé



4. Vérifier que le four est allumé

a. Ouvrir le four

b. Soulever le couvercle en glissant le briquet dans le trou



c. Regarder depuis la droite du four

d. La veilleuse est allumée

e. Le four est allumé → remettre le couvercle



5. Si le « déclencheur » ne marche pas allumer la veilleuse avec le briquet



Éteindre le four

1. Mettre le bouton sur la position « • »
 - a. Le bruit de gaz disparaît



2. Fermer le Gaz
 - a. Tourner le bouton sur « CLOSE » (image de gauche)

