

Mode d'emploi : Machine à Café

→ Allumer la machine ←

1. Appuyer sur le bouton indiqué sur la machine



2. « Chauffe » → Attendre
3. « Entretien » → Appuyer sur le bouton rincer (bleu)
4. « Rince » → Attendre



→ « PRÊT » = Machine Allumée (Guide des boutons) ←

- Faire des boissons (Vert)
- 1. Espresso 1x
- 2. Espresso 2x
- 3. Café 1x
- 4. Café 2x



→ « REMPLIR RESERVOIR » = La machine a besoin d'eau ←



1. Enlever le couvercle à gauche de la machine



2. Soulever le réservoir par la poignée pour le sortir de la machine



3. Remplir jusqu'à la limite « MAX » et replacer le réservoir dans la machine



→ « REEMPLIR GRAINS » ← = La Machine a besoin de café




1. Soulever le couvercle à droite de la machine
2. Remplir de grains de café sans déborder et refermer le couvercle



→ « VIDER MARC »← = le bac à marc doit être vidé

1. Remonter la partie qui verse le café



2. Sortir le tiroir du bas (attention il peut être remplis d'eau)



3. Sortir le bac à Marc du tiroir (soulever)



4. Vider le marc dans la poubelle verte



5. Vider l'eau du tiroir dans l'évier et rincer le bac



6. Replacer le tiroir (propre) dans la machine et attendre le message « PRÊT »



BONUS

→ Choisir la force du café (option) ←

1. Tourner le bouton (bleu)
 - a. Léger
 - b. Normal
 - c. Fort

